

# Grabadoras SONY SVT40E y SVT-RA40

## Guia Rápida



### Grabación para Camaras con Cableado y Detección de Movimiento (PIR):

\* Oprima el boton 'Menu'.

#### **Para el Menú de Set-Up:**

1. Para la opción '1 Language' siga el proceso de set-up normal y seleccione el lenguaje preferido.
2. Programe el '2 Display Set' de la siguiente manera:
  - a. Date/Fecha = on
  - b. Time/Hora = on
  - c. Speed/Velocidad = on
  - d. Alarm/Alarma = on
  - e. Warning/Advertencia = on
3. Programe '3 SW Out Set' en el modo de 8 horas.
4. Programe '4 Alarm Set' de la siguiente manera:
  - a. Mode/Modo = A1
  - b. Speed/Velocidad = 24 horas para tiempo real ó 40 horas para tiempo extendido
  - c. Duration/Duración = 5 minutos
  - d. Data Record/ Archivo de Datos = on
  - e. Tape End/Final del Cassette = on
  - f. Clog Detection/ Detección de error = on
  - g. Series Recording/Grabación en Serie = off
  - h. Power Save/Minimo uso de Electricidad = off
5. Programe '5 General Set' de la siguiente manera:
  - a. Tape In/Cassette Insertado = Stop/Parar
  - b. Tape End Mode/Modo de Final de Cassette = REW
  - c. Tape Used Count/Cuenta de Cassette Usado = off
  - d. APC = on
  - e. Thread Check/ Guia de Cinta = off
  - f. T/D Search/Busqueda T/D = conv
  - g. Video Mode/Modo de Video = color
  - h. Tape/Cassette = T160
6. Para las opciones 6-9 deje las programaciones de fábrica

## **Grabación para Camaras Inalambricas, con Activación por Medio de Detección de Movimiento ó Activación Via Control Remoto:**

\* Oprima el boton 'Menu'.

### **Para el Menú de Set-Up:**

1. Para la opción '1 Language' siga el proceso de set-up normal y seleccione el lenguaje preferido.
2. Programe el '2 Display Set' de la siguiente manera:
  - a. Date/Fecha = on
  - b. Time/Hora = on
  - c. Speed/Velocidad = on
  - d. Alarm/Alarma = on
  - e. Warning/Advertencia = on
3. Programe '3 SW Out Set' en el modo de 8 horas.
4. Para '4 Alarm Set' programe a CC (continuo) hasta que el movimiento pare
5. Programe '5 General Set' de la siguiente manera:
  - a. Tape In/Cassette Insertado = Stop/Parar
  - b. Tape End Mode/Modo de Final de Cassette = REW
  - c. Tape Used Count/Cuenta de Cassette Usado = off
  - d. APC = on
  - e. Thread Check/ Guia de Cinta = off
  - f. T/D Search/Busqueda T/D = conv
  - g. Video Mode/Modo de Video = color
  - h. Tape/Cassette = T160
6. Para las opciones 6-9 deje las programaciones de fábrica.

### **Connecciones Manuales:**

Cableado, Siempre prendida:

- Conecte 'Video Out' de la camara en el 'Video In' de la grabadora.

Conneccion de A/C, activación por medio de detección de movimiento ó activación via control remoto:

- Conecte 'Video Out' de la camara en el 'Video In' de la grabadora.
- Conecte el cable de par trenzado a los conectores de 'Alarm In' y al 'Com'.

Grabación para Inalambrica, activación por medio de detección de movimiento ó activación via control remoto:

- Conecte 'Video Out' de la camara en el 'Video In' de la grabadora.
- Conecte el cable de par trenzado a los conectores de 'Alarm In' y al 'Com'

**Para asistencia técnica favor llamar a American Innovations, Inc.**

**Lunes - Viernes**

**Telefono: (845) 371-3333**